

Instruktion elcykel

Kom igång!

Slå på systemet

Starta systemet genom att hålla in ON/OFF-knappen i 2 sekunder på knappsatsen (D i bilden) som sitter på styret. Då tänds displayen upp.



Välj hjälpnivå

När displayen är på kan du välja önskad hjälpnivå med hjälp av pil upp/ner (A och B i bilden ovan). Starta alltid med den lägsta hjälpnivån och öka upp efterhand.

Det går att välja mellan fem olika hjälpnivåer som alla ger assistans upp till 25 km/h. Skillnaden är att du i nivå 1 måste använda mer egen kraft för att komma upp i 25 km/h. När du väljer nivå 5 så får du mer assistans av motorn och behöver därför använda mindre egen kraft för att komma upp i 25 km/h. Du ser vilken hjälpnivå du har i nedre vänstra hörnet på displayen. Då displayen startas upp kommer man till standardläge 0, vilket är ingen assistans alls.

Börja cykla!

Börja cykla som på en vanlig cykel. Motorn hjälper dig när du börjar trampa. Glöm inte hjälmen! Tänk på att det är lite annorlunda att cykla med elassistans. Provcykla först där det är lite trafik.

När du ska sluta cykla så välj bort assistansen (läge 0) innan du hoppar av cykeln.

Stäng av systemet

För att slå av systemet håll in ON/OFF-knappen (D i bilden ovan) tills displayen slocknar. Om cykeln inte används och du skulle glömma att stänga av displayen stängs systemet automatiskt av efter 5 minuter.

Broms, växlar och belysning

Elcykeln har både fotbroms och handbroms.

Cykeln har 7 växlar. Börja alltid med växeln i ettan eller tvåan. Tänk på att inte byta växel när du står still eftersom växlarna då skadas.

Belysningen tänds du med hjälp av en knapp på displayen (knappen C ovan).



Ystads kommun

Batteriet



Nere till höger på displayen ser du batterikapaciteten. Om batteriet är tomt så behöver batteriet laddas.

Batteriet sitter under pakethållaren. För att kunna ta loss eller sätta i batteriet behöver man låsa upp med nyckel i framkant på batteriet. Slå först av systemet. Det är samma nyckel till batteriet som man låser cykeln med.

Batteriet laddas upp med laddaren som följer med elcykeln (du får inte använda någon annan laddare). För god säkerhet ska batteriet laddas i inomhusklimat och under uppsikt (t.ex. inte på natten när du sover). När batteriet är fullt uppladdat, ska laddaren tas ut från vägguttaget och kontakten från batteriet.

- **Röd LED** lyser = Batteriet laddas.
- **Grön LED** lyser = Batteriet är fulladdat.
- LED blinkar **Grön/Röd** = Fel i laddning. Sluta ladda och kontakta Ystad stadsbibliotek.

Hur länge batteriet räcker beror på många olika saker såsom vilket assistansläge du har när du cyklar, utetemperaturen, hur mycket backar du cyklar i och hur ofta du stannar.

Låsa cykeln

Cykeln ska alltid låsas fast med två lås och du använder samma nyckel till båda låsen. Börja med att trä extralåset runt ramen i cykeln och därefter i något fast föremål i omgivningen. Trä därefter igenom låset i öglan på extralåset och sätt in metalländan i det fasta cykellåset på cykelns vänstra sida (se röd markering). Lås därefter cykellåset vilket gör att cykeln blir låst dels i bakhjulet och dels med extralåset i något annat. Tänk på att inte bara trä runt framhjulet eftersom det inte är stöldsäkert.

